

MONTAGEANLEITUNG FAHRRADKORB AUF DEM GEPÄCKTRÄGER



**Gültig für Aumüller Artikel Nr. 11/810/50, 11/822/50
und 11/944**

Bitte prüfen Sie zunächst, dass sich die folgenden Einzelteile bereits vormontiert an der Grundplatte des Gepäckträgerhalters befinden:

- 2 x Unterleg-Eisen mit Kunststoffüberzug
- 4 x Flügelmuttern
- 4 x Zahnscheiben

Montageanleitung des Korbes auf dem Gepäckträger:

1. Setzen Sie den Korb zusammen mit der am Korbboden fest montierten, schwarzen Halterplatte möglichst weit vom Sattel entfernt mittig auf den Gepäckträger auf.
2. Stecken Sie die zwei Unterleg-Eisen quer zum Gepäckträger von unten auf die vier Schraubengewinde. Die Kunststoffseiten der beiden Unterleg-Eisen zeigen nach oben in Richtung der Unterseite des Gepäckträgers.
3. Setzen Sie nun die vier Flügelmuttern mit den vier Zahnscheiben von unten auf die Schraubengewinde und ziehen diese fest.



ACHTUNG WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS!

Bitte kontrollieren Sie die vier Flügelmuttern in regelmäßigen Abständen und ziehen Sie diese gegebenenfalls erneut fest.